

So aktualisieren Sie die Firmware

Diese Seite beschreibt, wie die **Firmware** im NLi-Motor aktualisiert wird. Die EtherCAT-Kommunikationsplatine muss vor der Aktualisierung gestoppt werden.

Um die Firmware im NLi-Motor zu aktualisieren, müssen Sie die EtherCAT-Kommunikationsplatine stoppen.

Dies kann erfolgen, indem Sie den Wert 0x111 auf das Register 0x605C schreiben (Disable Operation Option Code).

Danach können Sie mit der normalen Firmware-Aktualisierung mit NILAB Starter fortfahren:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=integrated_drive_motors:fw_update

Hinweise

- Stoppen Sie die EtherCAT-Kommunikationsplatine vor der Firmware-Aktualisierung. - Schreiben Sie **0x111** auf das Register **0x605C** (Disable Operation Option Code). - Verwenden Sie NILAB Starter, um die Firmware-Aktualisierung durchzuführen. - Verweisen Sie auf die Firmware-Aktualisierungsseite für das vollständige Verfahren.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:nli_eth:how_to_update

Last update: **2026/09/11 20:06**

