

NILAB Starter

Questa pagina descrive come usare **NILAB Starter** con il gateway. Lo strumento viene utilizzato per controllare lo stato e per leggere e scrivere una configurazione senza connessione EtherCAT.

Per controllare lo stato e per leggere e scrivere una configurazione senza connessione EtherCAT, è possibile utilizzare lo strumento di messa in servizio NILAB Starter.

Con questo strumento puoi scrivere la parola di comando, puoi leggere la parola di stato, il mapping PDO, PDI e la velocità di baud CANopen.

Questo software può essere scaricato qui:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=nilab_starter:start

Note

- Usa NILAB Starter per la messa in servizio e la diagnosi senza connessione EtherCAT.
- Lo strumento legge e scrive la parola di comando, la parola di stato, il mapping PDO/PDI e la velocità di baud CANopen.
- Scarica il software dal link qui sopra.
- Per la configurazione di rete e la parametrizzazione, fai riferimento alla pagina di configurazione.

From:
<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
 Knowledgebase

Permanent link:
https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:gtw_ethercat:nilab_starter

Last update: 2026/09/11 13:16



