

Steckverbinder und Anzeigen



LED-Anzeigen

Anzeigen	Funktion	Zustände	Farbe
CL1	Steuerlogik	Aktiv - blinkt	Blau
RDY	EtherCAT-Slave-Status	EtherCAT bereit - LED aktiv PreOP-Zustand - LED blinkt INIT-Zustand - LED aus SafeOP - einzelner Blink	Grün
ERR	EtherCAT-Slave-Fehlerstatus	EtherCAT-Konfigurationsfehler - LED blinkt Kein Fehler - LED aus Unangekündigter Zustandswechsel - LED einzelner Blink Anwendungs-Watchdog-Timeout - LED doppelter Blink PDI-Watchdog-Timeout - LED aktiv	Rot
EL1	EtherCAT-Kommunikation	Aktiv - Verbindung zu EtherCAT	Orange
EL2	EtherCAT-Kommunikation	Blinkt - Link-Port-Aktivität	Grün
EL3	EtherCAT-Kommunikation	Aktiv - Verbindung zu EtherCAT	Orange
EL4	EtherCAT-Kommunikation	Blinkt - Link-Port-Aktivität	Grün

Steckverbinder

C1-Steckverbinder - 24VDC-Stromversorgung (M12-A-Code 4-polig Stecker)

M12-Stromkabel, Buchse A-Code - DA00027011, mit freien Enden.
Das Stromkabel endet mit zwei Adern: ROT (+24VDC), SCHWARZ (GND).



C2-Steckverbinder - Signal und Kommunikation (M12 8-polig Buchse)

Signalkabel Stecker DA00012011 mit D-SUB-15-Steckverbinder



D-SUB-15-Pinbelegung	SIGNAL	BESCHREIBUNG	FUNKTION
1	RS485_B	Modbus B	
2	RS485_A	Modbus A	
3	GND	Masse	
4	NC	Nicht verbunden	
5	NC	Nicht verbunden	
6	GND	Masse	
7	GND	Masse	

8	STO1	Digitaler Eingang 0 (24V-Logik)	Safe Torque Off
9	STO2	Digitaler Eingang 1 (24V-Logik)	Safe Torque Off
10	DIG_OUT_0	Digitaler Ausgang 0 (24V-Logik, PNP)	Motor läuft
11	DIG_OUT_1	Digitaler Ausgang 1 (24V-Logik, PNP)	Motorfehler
12	DIG_OUT_2	Digitaler Ausgang 2 (24V-Logik, PNP)	Programmierbar

C4-Steckverbinder - EtherCAT IN (M8 4-polig Buchse) DA0002911



C3-Steckverbinder - EtherCAT OUT (M8 4-polig Buchse) - PATCH-KABEL DA0003911



From:
<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:
https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:gdi_ethercat:con_ind

Last update: **2026/09/11 09:55**

