


Zubehör

Diese Seite listet das **Zubehör** auf, das für die MCSS-Slide-Einheiten verfügbar ist.


Sensorschalter

Der Sensorschalter wird für Positionserkennung und Endlagenerkennung verwendet.



Maglift - Magnetfeder für vertikale Gegengewichtskraft

Die Maglift-Magnetfeder gleicht die Last in vertikalen Anwendungen aus und hält die Slide-Einheit stabil, wenn der Motor nicht versorgt wird.



So wählen Sie das Zubehör

- Verwenden Sie den Sensorschalter für Positionserkennung und Sicherheit. - Verwenden Sie den Maglift für vertikale Gegengewichtskraft, wenn die Last nicht fallen darf. - Das Zubehör ist auf die Slide-Einheitsgröße abgestimmt; verweisen Sie auf die Bestellcode-Seite. - Für die Montage und die

Auswahl verweisen Sie auf das Installationshandbuch.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:slide_unit:accessories

Last update: **2026/09/11 19:33**

