






Slide-Einheit Durchbiegung - Vorläufig

Diese Seite zeigt die **Durchbiegung** der MCSS-Slide-Einheit. Die Durchbiegung wird für Roll-, Gier- und Nickrichtung angegeben; die Werte sind vorläufig und hängen von der Last und der Montage ab.



Roll-Durchbiegung



Gier-Durchbiegung



Nick-Durchbiegung



Hinweise

- Die Durchbiegung wird für Roll-, Gier- und Nickrichtung angezeigt. - Die Werte sind vorläufig; verifizieren Sie sie gegen die Anwendungslast und die Montagesteifigkeit. - Halten Sie die Durchbiegung innerhalb der Anwendungstoleranz für die erforderliche Genauigkeit. - Verweisen Sie auf die Mechanik-Seite für die Konstruktion und auf die Leistungsseite für die Nennwerte.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH

Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:slide_unit:deflection

Last update: 2026/09/11 19:32



