


Dimensioni meccaniche Epulse30

Questa pagina mostra le dimensioni meccaniche del servo drive **Epulse30**. Il disegno fornisce le dimensioni complessive, i fori di montaggio e le posizioni di collegamento richieste per l'installazione.

Modello 3D (formato Step): [:epulse50_dc_servodrive:ftd30_20200618.zip](https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:ftd30_20200618.zip)



Note di installazione

- Verifica lo spazio di montaggio e il percorso dei cavi prima dell'installazione. - Rispetta le distanze minime per il raffreddamento e per l'accesso ai connettori. - Le dimensioni sono nominali; fai riferimento al modello 3D per la geometria esatta.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH

Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:epulse50_dc_servodrive:mech_30

Last update: **2026/09/11 14:53**

