


Come montare lo statore

Questa pagina mostra come montare lo **statore** del motore lineare tubolare ISO Green Drive. I punti di fissaggio e la procedura di fissaggio dipendono dalla dimensione del motore.



GDI250..

L'illustrazione seguente mostra i punti di fissaggio e la disposizione di montaggio per il motore GDI250.



GDI350..

L'illustrazione seguente mostra i punti di fissaggio e la disposizione di montaggio per il motore GDI350.



SECTION A-A



GDI350	L (mm)
TS	188
QS	217
XS	342
ES	468

Note di montaggio

- Usa i fori di fissaggio filettati mostrati nel disegno con la coppia corretta. - Monta lo statore su una superficie piana e rigida per preservare la precisione della guida e le prestazioni di forza. - Assicura la libera corsa del cursore e un adeguato spazio per i connettori e il cavo. - Per la procedura completa di montaggio e allineamento, fai riferimento al manuale di installazione.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:green_drive_iso:fixing_point

Last update: **2026/09/11 10:47**

