

Servoazionamento SBD

Questa pagina descrive il **servoazionamento SBD** utilizzato con i motori lineari tubolari ISO Green Drive. È un servoazionamento compatto che fornisce lo stadio di potenza e il controllo per il motore, con supporto per le opzioni di feedback standard.

Le informazioni dettagliate sono disponibili nella pagina del servoazionamento SBD:

[Servoazionamento SBD](#)

Panoramica

- L'azionamento è abbinato alla serie di motori Green Drive ISO. - Supporta le opzioni di feedback disponibili per il motore (SIN/COS, Hall, BISS-C, ...). - La configurazione e la messa in servizio vengono eseguite con il software PC NILAB Starter. - Per i dati tecnici completi, l'elenco dei parametri e i dettagli di collegamento, fai riferimento alla pagina dedicata del servoazionamento SBD.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH

Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:green_drive_iso:sbd_drive

Last update: **2026/09/11 11:03**

