

Trasporto e stoccaggio

I prodotti nei magazzini devono essere contrassegnati con una targa di avvertenza (ATTENZIONE! MAGNETI FORTI!).

I prodotti non devono mai essere stoccati senza copertura; deve essere sempre utilizzato un imballaggio speciale non magnetico con un traferro elettromagnetico di 25 mm.

Le targhe di avvertenza devono essere lette e rispettate. I magazzini devono essere protetti dagli agenti atmosferici, con una temperatura compresa tra $-5 \div +35$ °C e umidità inferiore al 95 %. I locali devono essere mantenuti asciutti e puliti.

Durante il trasporto delle macchine o delle loro parti con componenti primari e secondari integrati, deve essere impedito il loro movimento reciproco.

	Distruzione dei componenti del motore a causa di un utilizzo improprio! <u>Non sollevare il motore afferrando l'albero!</u>
---	--

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:green_drive_motors:handling_and_transport

Last update: **2026/09/11 12:02**

