

Accessori - Set di montaggio

Questa pagina mostra gli **accessori del set di montaggio** per gli assi lineari LM.

Clip

Le clip sono usate per fissare e instradare i cavi lungo l'asse.




Freno pneumatico

Il freno pneumatico tiene l'asse in posizione quando il motore non è alimentato.



Flange

Le flange sono usate per il montaggio dell'asse e il collegamento del carico.



Note

- Usa le clip per instradamento e fissaggio dei cavi. - Usa il freno pneumatico per mantenere l'asse in posizione. - Usa le flange per il montaggio dell'asse e il collegamento del carico. - Fai riferimento alla pagina degli esempi di montaggio per le configurazioni tipiche.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:lm_linear_axes:accessories

Last update: **2026/09/11 19:17**

