






Connettori MBM sul lato motore



Connettori tipo M17

			
Lato fisso Feedback E - vista esterna	Lato volante Feedback P - vista esterna	Lato fisso Fasi motore - vista esterna	Lato volante Fasi motore - vista esterna
	ASTA 876 - 09010002		BSTA 861 - 09020002

Connettori tipo M23

			
Lato fisso Feedback E - vista esterna	Lato volante Feedback P - vista esterna	Lato fisso Fasi motore - vista esterna	Lato volante Fasi motore - vista esterna
	ASTA 014 - 09010005		BSTA 085 - 09020004

Connettori tipo M40 (solo alimentazione)

	
Lato fisso Fasi motore - vista esterna	Lato volante Fasi motore - vista esterna
	CSTA 263 FR5244 - 09020005

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:mbm_motors:motor_connectors

Last update: **2026/09/11 19:52**

