


Accessori

Questa pagina elenca gli **accessori** disponibili per le slide unit MCSS.


Interruttore sensore

L'interruttore sensore è usato per il rilevamento della posizione e di fine corsa.



Maglift - Molla magnetica per controbilanciamento verticale

La molla magnetica Maglift controbilancia il carico nelle applicazioni verticali, mantenendo la slide unit stabile quando il motore non è alimentato.



Come scegliere gli accessori

- Usa l'interruttore sensore per rilevamento della posizione e sicurezza. - Usa il Maglift per controbilanciamento verticale quando il carico non deve cadere. - Gli accessori sono abbinati alla dimensione della slide unit; fai riferimento alla pagina del codice di ordinazione. - Per il montaggio e la

selezione, fai riferimento al manuale di installazione.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:slide_unit:accessories

Last update: **2026/09/11 19:33**

